Instrucciones de la Instalación

Cinta para el Kit de Ventana de Doble Cara

- **Para aplicaciones en interiores**

IMPLEMENTOS NECESARIOS:

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS:
Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación.



PASO 1

Aplique la cinta adhesiva al marco de ventana según sea necesario.



PASO 2

Retire el revestimiento y presione la película de ventana firmemente sobre la cinta adhesiva

PARA USO EN INTERIORES EN:
- Madera pintada • Aluminio • Vinilo
- Madera con acabado/barnizada

NO SE RECOMIENDA PARA USO EN:
- Yeso • Paneles de yeso/tabiquería de yeso
- Maderas sin acabado/sin barniz

Dispensador de Cinta para Kit de Ventanas



PASO 1

Pase la cinta entre la rueda y la cuchilla superior de manera que el lado adhesivo quede orientado hacia abajo.



PASO 2

Presione suavemente mientras aplica la cinta sobre la superficie.



PASO 3

Mantenga la cinta tensa y utilice una cuchilla para cortarla a la longitud deseada. Retire el revestimiento.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02236