Láminas Plásticas de Borde Superior Preencintadas

Instrucciones de la Instalación

- **Cinta de tela en el borde superior**
- **Aíslan las ventanas y los porches con malla**
- **Protege las embarcaciones, tráileres y madera apilada**

IMPLEMENTOS NECESARIOS:



PASO 1

Mida y corte la longitud deseada.

Mantenga alejado del las llamas.



PASO 2

Retire el papel protector de la tira adhesiva superior.



PASO 3

Aplique el borde con cinta al marco de la ventana, luego desdoble el plástico y use cinta (se vende por separado) para sellar los otros 3 lados.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02261