



## Répartiteur HDMI 4K 550BN

Mode d'emploi



©2018 Kinivo LCC. Tous droits réservés.

Kinivo est une marque commerciale de Kinivo, Inc. Le nom et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Consortium. Tous les autres noms commerciaux sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Ce manuel ne doit pas être copié sur aucun média ni sous aucune forme que ce soit sans le consentement écrit de Kinivo, Inc.

### Assistance Kinivo

En ligne : <http://support.kinivo.com>

Email : [support@kinivo.com](mailto:support@kinivo.com)

---



**English:** Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at <http://downloads.kinivo.com>



**Français:** Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur <http://downloads.kinivo.com>



**Deutsch:** Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter <http://downloads.kinivo.com> in mehreren Sprachen verfügbar



**Español:** Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en <http://downloads.kinivo.com>



**Italiano:** La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso <http://downloads.kinivo.com>

---

# Table des matières

●	Introduction.....	4
●	Instructions importantes concernant la sécurité..	5
●	Installation.....	7
●	Fonctionnement.....	11
●	Commutation automatique .....	13
●	Spécifications .....	15
●	Questions fréquentes (FAQ) .....	16
●	Déclaration FCC .....	17
●	Garantie .....	19
●	Assistance en ligne / Contactez-nous .....	21

---

# Merci

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi Kinivo. L'objectif de notre entreprise est de fournir des produits de haute qualité et un service client prévenant à des clients comme vous. Nous espérons répondre à vos attentes et même les dépasser ! Notre équipe de développement travaille dur pour concevoir des produits innovants et de haute qualité qui vous aideront à rester à l'avant-garde. Guettez notre nouvelle et passionnante ligne de produits qui peuvent encore améliorer votre expérience audiovisuelle.

Bien à vous,  
Kinivo

# Introduction

Le répartiteur HDMI 4K Kinivo 550BN permet à cinq appareils HDMI (comme un lecteur DVD, une box câblée, une console de jeux, etc) d'être connectés à une seule entrée HDMI de votre téléviseur HD ou projecteur vidéo. Il

peut servir à augmenter le nombre de ports HDMI sur un récepteur audio/vidéo équipé d'une seule entrée HDMI. C'est une solution simple, commode et bon marché de développer votre installation de home cinéma.

## **Instructions importantes concernant la sécurité**

### **Veillez lire soigneusement ces instructions avant d'utiliser l'appareil**

1. Afin de prévenir tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle de l'appareil. Pour toute réparation, adressez-vous uniquement à un personnel qualifié.
2. N'utilisez pas le répartiteur près de l'eau.
3. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
4. N'installez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard encastré ou tout autre endroit confiné. Veillez à ce que l'appareil soit correctement ventilé.
5. Afin de prévenir tout risque de choc électrique ou d'incendie, ne bouchiez pas les aérations de l'appareil.
6. Ne l'installez pas près d'une source de chaleur tels


que radiateur, poêle, bouche de chaleur, etc.

7. Débranchez-le lors d'un orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
8. Protégez le cordon d'alimentation de tout pincement, en particulier près des prises.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.




# Installation


## Panneau de contrôle avant



- ① Indicateur d'alimentation      ③ Indicateur de sortie HDMI  
② Capteur de télécommande IR      ④ à ⑧ Indicateurs d'entrée HDMI


## Connecteurs arrière et latéral





Entrée HDMI 5

Prise d'alimentation




Output

Sortie HDMI



# Télécommand



1. Sélectionnez une entrée HDMI spécifique en choisissant 1, 2, 3, 4 ou 5.
2. Pressez les boutons "up" ou "down" pour sélectionner la source de l'entrée précédente ou suivante.


## Notes:

1. La télécommande utilise un signal lumineux infrarouge qui nécessite une ligne de visée directe sur son capteur IR. Veuillez vous assurer que le capteur de la télécommande IR n'est pas masqué.
2. Veuillez retirer la vis avant d'ouvrir le compartiment de la pile pour remplacer la pile de la télécommande.

## Installation

1. Connectez la sortie du répartiteur HDMI à une TVHD ou un projecteur à l'aide d'un câble HDMI (note : le câble HDMI n'est pas fourni).
2. Connectez vos appareils (console de jeux, lecteur DVD, lecteur de média en streaming, etc.) aux entrées du répartiteur HDMI.
3. Connectez le transformateur au répartiteur HDMI et branchez-le sur une prise de courant.

## Schéma de connexions



## Indicateurs LED

	Rouge	Bleu	Vert	Éteint
<b>LED de sortie</b>	N/A*	Commutation automatique activée (par défaut)	Commutation automatique désactivée (voyez la section page 12)	Pas de sortie connectée
<b>LED d'entrée</b>	Entrée non sélectionnée	Entrée sélectionnée	N/A*	Pas d'entrée Connectée

**\*N/A: Non Applicable**

## Fonctionnement

### Indicateurs d'entrées HDMI

Le Répartiteur 550BN possède trois indicateurs lumineux

d'entrées HDMI sur son panneau avant. Quand il capte une transmission audio/vidéo sur l'une de ses entrées HDMI, l'indicateur correspondant s'allume en **rouge**. Si cette entrée HDMI est sélectionnée pour être utilisée, l'indicateur correspondant s'allume en **bleu**. L'indicateur reste éteint quand il n'y a pas de signal d'entrée ou si aucun câble HDMI n'est connecté sur cette entrée.

## Sélection d'une entrée avec le bouton du panneau avant

Pour sélectionner une entrée HDMI, pressez le bouton **SWITCH** sur le panneau avant du répartiteur. Chaque pression sur le bouton sélectionne l'entrée HDMI active suivante. Le signal de l'entrée HDMI sélectionnée est envoyé au port de sortie et l'indicateur de l'entrée HDMI correspondante s'allume en **bleu**.

## Sélection d'une entrée avec la télécommande

Les boutons **Up** et **Down** de la télécommande ont les mêmes fonctions que le bouton **SWITCH** du panneau avant. Pour sélectionner une entrée HDMI, pressez le bouton **Up** ou **Down** sur la télécommande. Le bouton **Up** sélectionne l'entrée HDMI active précédente. Le bouton

Down sélectionne l'entrée HDMI active suivante.

La télécommande comporte aussi des boutons de sélection directe de l'entrée (boutons 1, 2, 3, 4 et 5). Pressez l'un ou l'autre de ces boutons pour sélectionner le port d'entrée HDMI correspondant, peu importe si ce port a un signal d'entrée active ou non.

## **Commutation automatique**

### **Sélection d'entrée automatique**

Quand le Répartiteur 550BN est mis en service pour la première fois, il capte automatiquement les ports d'entrée et commute automatiquement sur les sources connectées aux ports d'entrée selon la séquence 1 > 2 > 3 > 4 > 5. Il passe les ports d'entrée sans signal. Quand un nouvel appareil est allumé, le répartiteur sélectionne automatiquement cette entrée. Par exemple, si vous allumez votre box câblée, le répartiteur HDMI va commuter automatiquement sur la box câblée. Si vous éteignez l'appareil sélectionné, le répartiteur sélectionnera automatiquement le numéro d'entrée suivant qui émet un signal actif (1 > 2 > 3 > 4 > 5...)

Bien que la commutation automatique soit une fonction

pratique, elle ne fonctionne malheureusement pas avec tous les appareils HDMI, car certaines box câblées, appareils de streaming, consoles de jeux ou autres ne coupent jamais vraiment leur signal HDMI, même lorsqu'ils paraissent éteints ou en veille. Ces appareils transmettent un signal HDMI vide ou un écran noir sur la TV via notre répartiteur, même lorsqu'ils sont en veille ou éteints.

Voici une liste d'appareils populaires qui ne sont pas compatibles avec la commutation automatique :

- **Amazon Fire TV**
- **Apple TV (toutes générations)**
- **Roku**
- **PlayStation 4, PlayStation 4 Pro**
- **Xbox One, Xbox One S, Xbox One X**

## **Activer ou désactiver la commutation automatique**

Pour désactiver la commutation automatique, appuyez sur le bouton "SWITCH" sur le panneau avant du répartiteur et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Le voyant LED de sortie HDMI clignote 4 fois et devient **vert**.

Pour activer la commutation automatique, appuyez sur

le bouton "SWITCH" sur le panneau avant du répartiteur et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Le voyant LED de sortie HDMI clignote 4 fois et devient **bleu**.

**Note:** la commutation automatique est activée par défaut.

## Spécifications

Résolutions acceptées	4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080p
Version HDMI	2.0
Fonctions acceptées	HDR, Dolby Vision
Conforme au protocole HDCP	Oui
Format audio acceptés	LPCM, Dolby-AC3, DTS 7.1, DSD, Dolby True HD, DTS-HD
Température de fonctionnement	5°C à 55°C (41°F à 131°F)
Taux d'humidité toléré	5% à 90%
Taille du produit	175 × 63 × 25 mm

Longueur de câble HDMI acceptée	5 m
---------------------------------	-----

## FAQ (Questions fréquentes)

### 1. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une erreur HDCP ?

Les erreurs HDCP sont généralement provoquées par des problèmes de connexion ou de synchronisation.

- Débranchez simplement tous vos appareils du répartiteur.
- Débranchez le répartiteur de la prise de courant.
- Rebranchez tous vos appareils et relancez tout l'ensemble. Cela devrait résoudre le problème.

### 2. Qu'est-ce que je fais si mon répartiteur ne fonctionne pas ou si je n'ai pas de son ?

Étapes pour diagnostiquer l'appareil :

- Assurez-vous que tous les câbles HDMI sont correctement insérés dans le répartiteur. Une mauvaise connexion peut causer des problèmes.



- Vérifiez que tous les câbles HDMI fonctionnent. Essayez un câble HDMI différent pour vérifier si le problème vient du câble.
- Vérifiez que vos appareils raccordés sont bien allumés.
- Faites un test de diagnostic avec un seul appareil. Vérifiez si l'appareil raccordé fonctionne en lien direct avec la TV. Cela peut également permettre de vérifier le câble HDMI. Essayez de presser sur la télécommande le numéro correspondant à l'entrée où l'appareil est connecté.

### **3. Qu'est-ce que je fais si la commutation automatique ne fonctionne pas comme indiqué ?**

Reportez-vous à la section « **Commutation automatique** ».

## **Déclaration FCC**

Cet appareil a été testé et se trouve respecter les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection correcte contre les interférences nuisibles dans les installations

domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produise pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence dans la réception d'équipements de radio ou de télévision, qui peut être déterminée en mettant l'équipement hors tension et sous tension, l'utilisateur est convié à tenter d'éliminer cette interférence en appliquant

**une ou plusieurs des mesures suivantes :**

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour des conseils supplémentaires.

Vous êtes averti que toute modification de l'appareil qui ne soit pas expressément approuvée par les parties responsables de sa conformité peut annuler votre autorisation à utiliser un tel appareil.

Cet appareil est conforme à l'Article 15 du Règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions

suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer une opération non désirée. Quand est venu le moment de jeter votre produit, veuillez recycler tous les composants possibles. Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans votre poubelle domestique ! Veuillez les recycler dans votre déchetterie locale. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger l'environnement.

## Garantie

### **Garantie matériel limitée à 2 ans.**

Par la présente, Kinivo garantit au client que ce produit se trouve en bon état de fonctionnement et ne comporte aucun défaut matériel ou de main d'œuvre pour un usage normal, pendant une durée de 2 ans à partir de la date d'achat. Ce produit a été testé pour atteindre les plus hauts standards de qualité dans chaque catégorie de tests. Dans l'éventualité improbable où ce produit

s'avèrerait défectueux, Kinivo le réparera ou le remplacera sans aucun frais. Si un remplacement est nécessaire et que Kinivo ne commercialise plus le même produit, Kinivo se réserve alors le droit de lui substituer un produit de remplacement de même taille et qualité, convenant à l'usage prévu.

Cette garantie est limitée aux seuls réparation et remplacement du produit mentionné, n'est pas transférable et ne s'applique pas à un produit endommagé par un mauvais usage, une catastrophe naturelle ou toute autre circonstance échappant au contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne pourvoie au remboursement ou au paiement des dommages accidentels ou consécutifs à une rupture de la garantie limitée décrite ci-dessus. Hormis la garantie limitée décrite ci-dessus, nous n'offrons aucune autre garantie, explicite ou implicite, que la garantie limitée expressément ci-incluse, nous déclinons toutes autres garanties, y compris et sans limitation toutes garanties implicites de valeur commerciale, de convenance ou d'aptitude à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou si vous avez le moindre souci, merci d'écrire à [support@kinivo.com](mailto:support@kinivo.com) avant de retourner le produit.

## Assistance en ligne / Contactez-nous

Merci de nous rendre visite sur [support.kinivo.com](http://support.kinivo.com) ou [www.kinivo.com](http://www.kinivo.com) pour obtenir des informations sur l'assistance, des téléchargements et des conseils pratiques. Vous pouvez également nous contacter par e-mail ou par chat en direct aux adresses ci-dessous.

Assistance Kinivo

Numéro d'appel gratuit aux USA : 1-855-454-6486

Email : [support@kinivo.com](mailto:support@kinivo.com)

Chat en direct : <http://support.kinivo.com>

# KINIVO®

**1** garantie matérielle  
limitée à 1 ans

---

**Assistance Kinivo**

En ligne : <http://support.kinivo.com>

Email : [support@kinivo.com](mailto:support@kinivo.com)

Conçu aux USA.

Assemblé en Chine.

