



STABILISANT BABY LOCK

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Les Meilleurs Designs Méritent la Meilleure Base

baby lock

FOR THE LOVE OF SEWING

NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Forme Flexible Shape-Flex™ BLFF1510 - Blanc	 Entoilage	- Tous Tissus - Artisanat, sacs à main, décoration intérieure, sets de table, bols en tissu, boîtes et vases	Nombre de points modérés, Faible densité	Entoilage	L'entoilage Shape-Flex est permanent, car il ne se déchire pas et ne se délave pas. Il reste sur l'article, offrant à la zone cousue ou décorée un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. Shape-Flex est un entoilage épais utilisé pour les articles qui ont besoin de stabilité et de forme, tels que les bols en tissu, les visières de casquettes les côtés et fonds de sac à main. Shape-Flex est facile à couper, à marquer et à coudre. Il peut être utilisé comme stabilisant dense et épais pour la broderie et peut même être peint. - Marquez et découpez un morceau de Shape-Flex en fonction des exigences de votre projet pour l'entoilage. Terminez le projet en suivant les instructions du projet. - Pour broder : Coupez un morceau suffisamment grand pour s'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du tissu derrière la zone de conception souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé, coupez le tissu et l'entoilage à la taille ou à la forme souhaitée.
Ultra Doux Ultra Soft™ BLC204 - Blanc	 Entoilage	- Garde les projets souples tout en ajoutant de la stabilité et de la forme - Endos doux pour les tricotés et les tissus - Se décolle facilement d'un léger repassage - Parfait pour les projets de courtpointe cercler - Ajoutez de l'opacité aux tissus de fond clairs sans alourdir votre projet	Chaque point compte	Coupe Fusible à faible volume	Les entoilages sont des stabilisants permanents dans la mesure où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Ils restent sous la couture, offrant à la zone un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. Le stabilisant souple est idéal comme soutien souple pour la broderie ou comme stabilisant léger. - Coupez un morceau de Thermocollant Ultra Soft adapté à la taille du cerceau. - Placez le côté droit du vêtement à plat sur une surface de pressage - Placez le Thermocollant Ultra Doux sur l'envers de l'article derrière la zone de conception souhaitée côté brillant ou thermocollant vers le bas. - Avec le fer réglé au plus bas 121-126 degrés C (250-260 degrés F), fixez le stabilisant sur l'envers de l'article. - Cerclez solidement les deux épaisseurs et brodez ou cousez. - Ce stabilisant agit comme une liaison permanente lorsqu'il est repassé comme un entoilage thermofusible, mais il se décolle facilement d'un repassage léger. Pour la couture, ce produit peut être utilisé comme entoilage léger.
Point souple BLC601- Blanc	 Entoilage	- Couvrir l'endos de la broderie terminée pour éviter toute irritation de la peau - Idéal pour les vêtements d'enfants et de bébés - Peut également être utilisé dans les projets de couture où un entoilage thermofusible est nécessaire	Chaque point compte	Couverture Thermofusible À Points Cachés	Les entoilages stabilisants sont permanents dans le sens où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Après avoir brodé le motif, réglez le fer d'un réglage moyen à intense 120C et 140C (entre 248 et 284 degrés F). - Coupez un morceau de Soft Stitch suffisamment grand pour couvrir l'envers du motif de broderie. - Placez le côté thermocollant vers le bas et passez le fer sur le point souple. L'adhésif devrait prendre 10 à 15 secondes pour prendre. - Coupez tout surplus de stabilisant. Pour une utilisation comme entoilage dans des projets de couture, coupez les pièces du patron selon les instructions de celui-ci et fusionnez comme suggéré ci-dessus.



NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Super Stable BLC205 - Blanc Coupe Douce Résistante Cut-Away Soft Résistant BLC203 - Blanc	 Coupe	- Projets extra résistant - Décoration intérieure - Polars, tricot, pulls - Casquettes	Nombre de points élevé, Haute densité	Cut-Away Extra Résistant et Cut-Away Résistant	Les stabilisants à découper sont des stabilisants permanents dans la mesure où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Ils restent sous la couture, offrant à la zone décorée un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. - Coupez un morceau de Super Stable ou de Cut-Away Soft pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone du design souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé, coupez l'excédent de stabilisant en laissant environ 1/4" autour du bord extérieur du motif. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Coupe Douce Moyenne Cut-Away Soft Medium BLC201 - Blanc BLC201-15 - Blanc BLC202 - Noir BLC201-20 - Noir	 Coupe	- Projets décoration intérieure - Tricot et tissus tissés moyens à épais	Chaque point compte	Coupe Douce Moyenne	Les stabilisants Cut Away sont des stabilisants permanents dans la mesure où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Ils restent sous la couture, offrant à la zone décorée un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. - Coupez un morceau de Cut-Away Soft pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone du design souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé, coupez l'excédent de stabilisant en laissant environ 1/4" autour du bord extérieur du motif. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Maille Invisible No-Show Mesh BLC301 - Blanc BLC301-20 - Blanc BLC302 - Noir	 Coupe	- Tissus instables, légèrement extensibles ou tissés - Peut être utilisé pour couvrir la broderie afin d'éviter d'irriter la peau - Se marie avec les tons chair ou les tissus transparents	Chaque point compte	Coupe Douce Moyenne	Les stabilisants Cut Away sont des stabilisants permanents dans la mesure où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Ils restent sous la couture, offrant à la zone décorée un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. - Coupez un morceau de Cut-Away Soft pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone du design souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé, coupez l'excédent de stabilisant en laissant environ 1/4" autour du bord extérieur du motif. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.

NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Maille Invisible Fusible BLC304 - Blanc BLC304-20 - Blanc BLC305 - Noir	 Coupe	• Matière instable, tissus légèrement à moyennement extensibles ou tissés • Peut être utilisé pour couvrir la broderie afin d'éviter toute irritation de la peau • Se marie avec les tons chair ou les tissus transparents • Idéal pour bloquer les fibres avant la broderie et aide à maintenir la broderie en place après plusieurs lavages	Articles difficiles à encercler, Faible nombre de points, Faible densité	Coupe Fusible Moyenne	Les stabilisants à couper sont des stabilisants permanents dans la mesure où ils ne se déchirent pas et ne se délavent pas. Ils restent sous la couture, offrant à la zone décorée un soutien continu pendant l'utilisation et le lavage. 1. Coupez un morceau de No-Show Mesh maille thermocollante invisible pour l'adapter à la taille du cerceau. 2. Placez le côté droit du vêtement à plat sur une surface de pressage. 3. Placez le thermocollant No-Show Mesh sur l'envers de l'article derrière la zone de conception souhaitée avec le côté brillant ou thermocollant vers le bas. 4. Avec le fer réglé au réglage le plus bas 121-126 degrés Celsius (250-260 degrés F), fixez le stabilisant sur l'envers de l'article. 5. Cerclez solidement les deux épaisseurs et brodez ou cousez. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Fusible Appliqué™ BLEX-1112 - Blanc	 Coupe	• Conçu pour les appliqués, la broderie et la couture • Stabilisant fusible avec un bâton pour maintenir en place • Peut être coupé et utilisé dans les imprimantes	Chaque point compte	Thermocol-lant à deux faces à couper	Les stabilisants à découper sont permanents, car ils ne se déchirent pas et ne se lavent pas. Le stabilisant thermocollant à deux faces est un stabilisant thermocollant. Un côté se fixe au tissu de votre appliqué et l'autre côté se colle à votre projet. Fonctionne avec la plupart des imprimantes domestiques. Imprimez sur le côté envers du papier pour découper facilement vos formes d'appliqué. 1. Placez une feuille sur l'envers du tissu d'appliqué en veillant à ce que le côté brillant soit face au tissu. 2. Repassez sur le tissu en utilisant le réglage sec une température moyenne à élever. 3. Assurez-vous que le stabilisant et le tissu sont refroidis. 4. Cerclez solidement les deux épaisseurs, en vous assurant que le stabilisant est complètement dans le cercle avec le tissu face vers le haut. 5. Cousez la première étape de l'appliqué. 6. Découpez la forme et retirez le tissu de l'endos pour exposer le côté collant. 7. Placez la forme sur le projet et terminez le processus de broderie.
NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Prise Hydro activé par l'eau BLT305	 Déchirable	• Cotons ou autres tissus non extensibles • Cuir • Tissus unis • Articles de forme irrégulière	Nombre de points élevé	Adhésif Moyen Déchirable	Les stabilisants déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. 1. Le stabilisant activé par l'eau Hydro Hold ne doit être utilisé que sur des tissus qui peuvent être mouillés sans tacher. 2. Coupez un morceau de stabilisant adapté à la taille du cerceau. 3. Placez le stabilisant dans le cerceau côté adhésif vers le haut. 4. Humidifiez légèrement la surface du stabilisant avec une éponge humide. 5. Positionnez l'article à broder sur le dessus l'Hydro Hold cerclé et lissez les plis. 6. L'adhésif crée une forte adhérence une fois sec. Si nécessaire, repositionnez-le en humidifiant légèrement le stabilisant en décollant délicatement l'article. 7. Après la couture, réhumidifiez le stabilisant et déchirez délicatement l'excédent. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.

STABILISANT BABY LOCK GUIDE DE RÉFÉRENCE



NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Rincer-Déchirer BLT110	 Déchirable	- Tissus tissés légers à moyens - Tissu éponge	Nombre de points faible à moyen	Déchirure Moyenne	Les stabilisants Tear-Away déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. - Le stabilisant à rincer Rinse-Away et déchirable Tear Away ne doit être utilisé que sur des tissus qui peuvent être mouillés sans tacher, à moins que vous n'ayez l'intention de l'utiliser uniquement comme stabilisant déchirable. - Coupez un morceau de Rinse-Away, Tear-Away pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone de conception souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé ou cousu, retirez délicatement les grandes parties de stabilisant en excès. Les petits morceaux de stabilisant restants seront éliminés après le lavage. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Stabilisant en Bâton Détachable BLT102	 Déchirable	- Cotons ou autres tissus tissés - Tissus pelucheux comme le molleton, le coton, la suédine ou le velours - Projets de broderie sans cerceau	Nombre de points moyen à élevé	Déchirure Moyenne	Les stabilisants Tear-Away déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. - Coupez un morceau de Stick-Tear, Tear-Away pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez le stabilisant dans le cerceau avec le côté papier amovible vers le haut. - À l'aide d'une épingle, marquez légèrement l'entoilage amovible uniquement le long du cadre intérieur du cerceau. Ne coupez pas le stabilisant. - Positionnez l'objet à broder sur le stabilisant cerclé et lissez les plis. - Une fois cousu, retirez délicatement l'excédent de stabilisant. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Déchirable Souple BLT104	 Déchirable	- Polaire, tricotés plus légers - Denim, velours côtelé, coton tissé - Casquettes, peignoirs et serviettes	Chaque point compte	Déchirure Moyenne	Les stabilisants Tear-Away déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. - Coupez un morceau de Tear-Away Soft pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone de conception souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Une fois brodé, maintenez la zone cousue d'une main pour soutenir les points tout en déchirant délicatement l'excédent de stabilisant. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.

NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Déchirable Ferme BLT103	 Déchirable	• Denim, velours côtelé, coton tissé • Projets d'Artisanat • Couture sur papier • Tissus enduits ou imperméables	Tous les points comptent, Haute densité	Déchira-ble Moyen	Les stabilisants Tear-Away déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. 1. Coupez un morceau de Tear-Away Firm pour l'adapter à la taille du cerceau. 2. Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone du motif souhaité et entourez solidement les deux épaisseurs. 3. Une fois brodé, retirez délicatement l'excédent de stabilisant. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
Thermo-fusible, Déchirable et Ferme BLT105	 Déchirable	• Excellent soutien pour les tricotés plus légers avec un nombre de points léger à modéré • Utiliser sur des kits, des tissus tissés, des cotons ou des combinaisons	Tous les points comptent, Haute densité	Thermo-fusible Déchirable Moyen	Les stabilisants Tear-Away déchirables sont des stabilisants temporaires qui assurent la stabilité des points pendant le processus d'application pour aider à prévenir les fronces, les tunnels et les déformations. 1. Coupez un morceau de Tear-Away pour l'adapter à la taille du cerceau. 2. Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone du motif souhaité. 3. Réglez le fer à basse température et repassez le stabilisant sur le vêtement. 4. Cerclez solidement les deux épaisseurs. 5. Une fois brodé, retirez délicatement l'excédent de stabilisant. En fonction de la densité de votre tissu et du motif de broderie, vous devrez peut-être utiliser plusieurs épaisseurs de stabilisant. Effectuez un test avec la combinaison de tissu et de motif avec laquelle vous travaillez pour déterminer la quantité de stabilisant nécessaire.
NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Garniture Fondante Hydro BLS400 - Clair BLS400-20 - Clair	 Lavable	• Tissu éponge, polaire, tricotés • Tissus à poils longs	Tous les points comptent, Haute densité	Garniture soluble dans l'eau	Les stabilisants solubles sont des stabilisants temporaires qui se dissolvent dans l'eau. Ils sont utilisés pendant le processus d'application pour assurer la stabilité des points, ce qui permet d'éviter les fronces, les tunnels et les déformations. Les stabilisants solubles sont parfaits pour les applications qui nécessitent de la stabilité mais qui ne contiennent absolument aucun stabilisant. La garniture Hydro Melt empêchera vos points de rester enfouis dans une surface moelleuse, comme du molleton ou du tissu éponge. 1. La garniture Hydro-Melt ne doit être utilisée que sur des tissus qui peuvent être mouillés sans tacher. 2. Coupez un morceau de stabilisant adapté à la taille du cerceau. 3. Coupez un morceau de garniture Hydro Melt pour couvrir la zone de conception souhaitée. 4. Placez le stabilisant, votre article et la garniture Hydro Melt dans le cerceau. La garniture peut également être placée sur le côté droit de votre article sans être entourée par le stabilisant et l'article. 5. Une fois brodé ou cousu, déchirez délicatement les grandes zones de garniture en excès. 6. Retirez les petits morceaux restants de stabilisant en vaporisant de l'eau, en tamponnant avec un chiffon ou une éponge humide ou en utilisant un nettoyeur vapeur électrique. 7. Si vous utilisez un appareil à vapeur, ne laissez pas l'appareil à vapeur ou le fer entrer en contact direct avec l'Hydro Melt.



NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Maille à Dissoudre BLS500 - Blanc BLS500-20 - Blanc		- Dentelles, appliqués, écussons, serviettes de table, rubans, broderies perlées, courtepointe - Broderie qui a besoin de stabilité, mais sans stabilisant disponible	Faible nombre de points, Faible densité Également parfait pour les motifs à nombre de points élevé comme la dentelle. Testez d'abord le motif pour voir si une épaisseur supplémentaire de maille à dissoudre est nécessaire pour une stabilité supplémentaire.	Stabilisant Soluble à l'Eau	Les stabilisants solubles à l'eau sont des stabilisants temporaires qui sont solubles dans l'eau. Ils sont utilisés pendant le processus d'application pour assurer la stabilité des points afin d'éviter les fronces, les tunnels et les déformations. Les stabilisants solubles à l'eau sont parfaits pour les applications qui nécessitent de la stabilité mais qui ne contiennent absolument aucun stabilisant. - Coupez un morceau de maille à dissoudre pour l'adapter à la taille du cerceau. - Placez la pièce coupée sur l'envers du vêtement derrière la zone de conception souhaitée et entourez solidement les deux épaisseurs. - Ou placez le stabilisant dans le cadre et vaporisez légèrement une quantité minimale d'adhésif temporaire de vaporisateur pour broderie à la machine afin de positionner l'article. Un excès d'adhésif de pulvérisation peut entraver la capacité de dissoudre. - Une fois brodé ou cousu, retirez délicatement les grandes zones de stabilisant en excès. Les petits morceaux de stabilisant restants seront éliminés après le lavage. Pour de meilleurs résultats, lavez en machine à l'eau tiède, puis placez-le dans un cycle délicat pour sécher.
Maille à Dissoudre Auto-adhésive BLS503 - Blanc		- Dentelles, appliqués écussons, serviettes de table, rubans, broderies perlées, courtepointe - Broderie qui a besoin de stabilité, mais sans stabilisant disponible	Faible nombre de points, Faible densité Également parfait pour coudre des motifs de toutes densités. Pensez à ajouter une épaisseur supplémentaire de maille à dissoudre sous le stabilisant pour un soutien supplémentaire.	Entoilage Adhésif Soluble dans l'Eau	Les stabilisants solubles à l'eau sont des stabilisants temporaires qui sont solubles dans l'eau. Ils sont utilisés pendant le processus d'application pour assurer la stabilité des points afin d'éviter les fronces, les tunnels et les déformations. Les stabilisants solubles à l'eau sont parfaits pour les applications qui nécessitent de la stabilité mais qui ne contiennent absolument aucun stabilisant. - Assurez-vous que vos mains et votre zone de travail sont complètement sèches. - Coupez une feuille de maille à dissoudre plus grande que votre cerceau. - Retirez le film protecteur en papier, puis positionnez vos articles. Vous pouvez les repositionner en les soulevant et en les remettant à leur place. - Une fois la broderie terminée, plongez l'article dans l'eau et agitez-le légèrement (vous pouvez utiliser un cycle de lavage délicat). Le soutien se dissoudra complètement, ne laissant aucun résidu de fibre sur l'article fini. - Conservez tout auto-adhésif pour maille à dissoudre non utilisé dans un récipient sec et hermétique ou dans un sac à fermeture éclair.
NOM DU PRODUIT	CODES	UTILITÉS	DENSITÉ DE CONCEPTION	TYPE	INSTRUCTIONS
Garniture à Presser BLP-FILM - Clair		- Tissu éponge, polaire, tricotés - Pour les projets où l'eau ou une déchirure pourraient causer des dommages	Tous les points comptent	Garniture de Broderie à Presser	La garniture à presser est un stabilisant temporaire qui se dissout lorsqu'il est pressé avec un fer chaud et sec. Il est utilisé pendant le processus d'application pour assurer la stabilité des points, ce qui aide à prévenir les plis, les tunnels et les déformations. La Garniture à presser est parfaite pour les applications qui nécessitent de la stabilité mais qui ne nécessitent absolument aucun stabilisant. La garniture à presser empêchera vos points de rester enfouis dans une surface moelleuse comme des serviettes en polaire ou en tissu éponge. - Coupez un morceau de garniture à presser pour l'adapter à la taille du cerceau. - Coupez un morceau de garniture à presser pour couvrir la zone de conception souhaitée. - Placez le stabilisant, votre article et la garniture à presser dans le cerceau. La garniture peut également être placée sur votre article sans être cerclée. - Une fois brodé ou cousu, déchirez délicatement les grandes zones de garniture en excès. - Retirez les petits morceaux restants en appuyant avec un fer sec réglé entre une température moyenne à élever.

STABILISANT BABY LOCK GUIDE DE RÉFÉRENCE

L'EXPÉRIENCE DU DÉTAILLANT BABY LOCK

Il y a toujours quelque chose d'excitant à apprendre, à expérimenter ou à être inspiré lorsque vous possédez un produit Baby Lock. Mais qu'est-ce qui nous inspire ? Pour le dire simplement : c'est vous.



Baby Lock et notre réseau de détaillants indépendants s'engagent auprès des couturières comme vous. Ensemble, nous fournissons des produits et services de la plus haute qualité qui ne sont pas disponibles chez les détaillants de masse, et nous pouvons répondre à vos besoins de couture mieux que quiconque.



Que vous recherchiez des informations sur un produit ou une recommandation sur votre prochaine machine, vous pouvez compter sur votre revendeur Baby Lock pour vous aider à choisir les machines à coudre qui correspondent le mieux à vos besoins. Bien formés sur la gamme Baby Lock, ils sont vos conseillers sympathiques et de confiance, quelqu'un qui vous guidera à travers les fonctionnalités et les innovations qui rendent la couture si amusante.



Lorsque nous avons des problèmes avec notre voiture, beaucoup d'entre nous se tournent vers un mécanicien. Eh bien, considérez votre revendeur Baby Lock comme l'expert sur lequel vous comptez pour une autre machine très importante : votre Baby Lock ! Ils feront toujours le maximum pour vous.



Initiative de Cosommation

En choisissant un détaillant Baby Lock pour vos besoins de couture, vous profitez non seulement d'une expérience personnelle plus distinctive, mais vous contribuez également à bâtir une communauté. Arrêtez-vous chez votre détaillant Baby Lock agréé local et apprenez à le connaître. Il sera heureux de partager tous les merveilleux produits Baby Lock qui donneront vie à votre amour de la couture.

baby lock

FOR THE LOVE OF SEWING