

Diagram References

- 1 Appearance
- 1 Screen

2 Microphone

3 Debugging Port

4 Network Interface

5 Loudspeaker

6 TF Card Slot

7 Alarm Terminal

8 Reserved

9 Power Terminal
- Note:
- The appearance of the device varies according to different models. Refers to the actual device for detailed information.

• The debugging port is used for debugging only.
- 2 Terminal and Wiring
- There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the indoor station: 2 RS-485 pins, 5 reserved pins, 4 relay output pins, 8 alarm input pins, and 1 GND pin.
- Note: There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the DS-KH6320-WTE1: 11 reserved pins, 8 alarm input pins, and 1 GND pin. Please refer to the specific model.

- 3 Installation
- It supports wall mounting. There are two installation modes.
- Installation Accessory Description
- The wall mounting plate and junction box are required to install the indoor station onto the wall.
- The dimension of junction box should be 75 mm (width) × 75 mm (length) × 50 mm (depth). The dimension of wall mounting plate is shown.
- Before You Start
- Make sure the device in the package is in good condition and all the assembly parts are included.

• The power supply the indoor station supports is 12 VDC. Please make sure your power supply matches your indoor station.

• Make sure all related equipments are power-off during the installation.

• Check the product specification for the installation environment.
- ★ Wall Mounting with junction Box
1. Chisel a hole in the wall. The size of the hole should be 76 mm (width) × 76 mm (length) × 50 mm (depth).

2. Insert the junction box to the hole chiseled on the wall.

3. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

4. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.
- ★ Wall Mounting without junction Box
1. Insert 2 expansion tubes into the wall.

2. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

3. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

- 4 Getting Started
- 1 Activate Indoor Station
- You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.
1. Power on the device. It will enter the activation page automatically.

2. Create a password and confirm it.

3. Tap OK to activate the indoor station.

4. Optional: Bind email address. You can reset the activation/admin password vial the email fi you forget your password.
- 2 Quick Configuration
1. Choose Language and tap Next.

2. Set network parameters and tap Next.

- Edit Local IP, Subnet Mask and Gateway parameters.

- Enable DHCP, the device will get network parameters automatically.

3. Configure the indoor station parameters.

- Select Indoor Station and tap Next to link main door station.

a. Edit Floor and Room No.

b. Create and confirm SIP register password.

Note: If you want to add the indoor station to the door station, the SIP password of the indoor station should be the same as the registration password of the door station.

c. Tap Advanced Settings to edit Community No, Building No. and Unit No.

d. Optional: Enable Indoor Station Settings and select the indoor station to link.

- Select Indoor Extension and tap Next to link indoor station.

a. Edit No., Room Name.

b. Create and confirm SIP register password.





4. Linked related devices and tap Next. If the device and the indoor station are in the same LAN, the device will be displayed in the list. Tap the device or enter the serial No. to link.

a. Tap the settings icon to pop up the Network Settings page.

b. Edit the network parameters of the door station manually or enable DHCP to get the network parameters automatically.

e. Tap OK to save the settings.

5. Tap Finish to save the settings.
- Refers to Video Intercom Network Indoor Station Configuration Guide (Scan the QR code) for details.
- Refers to Video Intercom Network Indoor Station Operation Guide (Scan the QR code) for details.



Scan the QR code to get the Configuration Guide for detailed information.



Scan the QR code to get the Operation Guide for detailed information.



Diagram References

1 Appearance

- ① Microphone ② Camera ③ Indicator ④ Button ⑤ Card Reading Area
⑥ Loudspeaker ⑦ Terminals ⑧ Debugging Port ⑨ TAMPER
⑩ Set Screw ⑪ TF Card Slot(Reserved) ⑫ Network Interface

Note: The debugging port is used for debugging only.

Indicator Description

Unlock: Green Call: Orange Communicate: White

2 Terminal and Wiring

- NC: Door Lock Relay Output (NC) 485-: RS-485 Interface (Reserved)
NO: Door Lock Relay Output (NO) 485+: RS-485 Interface (Reserved)
COM: Common Interface 12 VDC IN: Power Supply Input
AIN1: For the access of Door Contact
AIN3: For the access of Exit Button
AIN2&AIN4: Reserved

3 Installation Accessory

- ① Mounting Template ② Mounting Plate

Note: The dimension of the mounting plate is 102.58 mm × 39.24 mm × 6.2 mm.

4 Installation

Note: Video intercom villa door station supports surface mounting.

Before You Start

- Make sure all related equipments are power-off during the installation.
- Tools that you need to prepare for installation:
 - Drill (ø2.846) and gradienter.

- Purchase the protective shield before installation.

★ Surface Mounting without Protective Shield

- Stick the mounting template on the wall. Drill screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
- Secure the mounting plate on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
- Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

★ Surface Mounting with Protective Shield

- Stick the mounting template on the wall. Drill the screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
- Align the protective shield with the mounting template.
- Secure the mounting plate and protective shield on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
- Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

5 Configuration via Web

1 Activate Device via Web

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

Default parameters of door station are as follows:

- Default IP Address: 192.0.0.65.
- Default Port No.: 8000.
- Default User Name: admin

- Power on the device, and connect the device to the network.
- Enter the IP address into the address bar of the web browser, and click Enter to enter the activation page.
- The computer and the device should belongs to the same subnet.
- Create and enter a password into the password field.
- Confirm the password.
- Click OK to activate the device.

Note: When the device is not activated, the basic operation and remote configuration of device cannot be performed.

2 Access to the Device by Web Browsers

- In the browser address bar, enter the IP address of the device, and press the Enter key to enter the login page.
- Enter the user name and password and click Login.

3 Communicate with Indoor Station

- Click Settings -> Intercom -> Press Button to Call to enter the settings page.
- Set the parameters.

- Check Call Management Center to set the button calling center.

Note: If you check Call Management Center and set the call No. as well, call management center has higher privilege than call No.

- Press button to call indoor station.

4 Issue Card

- Click Settings -> Access Control and Elevator Control to enter the settings page.
- Click Issue Card. Present the card on the card reading area.
- When issuing finished, the windows pop up on the settings page.

Note:

- Only M1 card supported, and M1 card with non-standard shape is recommended.
- Up to 10000 cards can be issued and managed by V series door station. A voice prompt (No more cards can be issued) can be heard when the issued card amount exceeds the upper limit.

5 Unlock Door

After issuing cards, you can unlock the door by presenting the issued cards.




Refers to Video Intercom Villa Door Station User Manual (scan the QR code) for details.

The simplified declaration of conformity hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") declares that the DS-KV6113-WPE1 device complies with the requirements of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to making radio equipment available on the market and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the declaration of conformity is available at the Hikvision website <http://www.hikvisioneurope.com/portal>.


Industry Canada ICES-003 Compliance
This device meets the CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) standards requirements.

For RED-Directive 2014/53/EU
The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:




Model	Received frequency	Transmitted frequency	Bandwidth	Frequency power
DS-KV6113-WPE1	2.4 to 2.4835GHz	2.4 to 2.4835GHz	20 to 40MHz	802.11b:16dBm +/- 1.5dBm 802.11g:15dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht20):14dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/- 1.5dBm



★ Surface Mounting without Protective Shield



★ Surface Mounting with Protective Shield



DS-KIS600

Video Intercom Network Bundle

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

FRANÇAIS

Références du schéma

1 Apparence

- | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| ① Écran | ② Microphone | ③ Port de débogage |
| ④ Interface réseau | ⑤ Haut-parleur | ⑥ Fente de carte TF |
| ⑦ Terminal d'alarme | ⑧ Réservé | ⑨ Borne d'alimentation |

Remarque :

- L'aspect de l'appareil varie en fonction des différents modèles. Reportez-vous à l'appareil réel pour des informations détaillées.
- Le port de débogage est réservé uniquement à l'usage prévu.

2 Borne et câblage

Remarque : pour la description des bornes et du câblage, reportez-vous à la figure et au manuel de l'utilisateur.

3 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

4 Premiers pas

① Activer un appareil

Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil localement ou à distance via le logiciel client iVMS-4200.

② Configuration rapide

Suivez les instructions sur les interfaces correspondantes.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

DEUTSCH

Verweise auf Schaubilder

1 Aufbau

- | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| ① Bildschirm | ② Mikrofon | ③ Debug-Anschluss |
| ④ Netzwerkanschluss | ⑤ Lautsprecher | ⑥ TF-Kartensteckplatz |
| ⑦ Alarm-Anschlussklemme | ⑧ Reserviert | ⑨ Anschlussklemme |

Hinweis:

- Das Erscheinungsbild des Geräts variiert je nach Modell. Für detaillierte Informationen siehe das tatsächliche Produkt.
- Der Debugging-Anschluss wird nur für die Fehlersuche verwendet.

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Beschreibungen der Anschlussklemmen und der Verdrahtung finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

3 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

4 Erste Schritte

① Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivieren Sie das Gerät lokal oder aus der Ferne über die iVMS-4200-Clientsoftware.

② Schnellkonfiguration

Folgen Sie den Aufforderungen in den entsprechenden Menüs.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ESPAÑOL

Referencias del diagrama

1 Apariencia

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| ① Pantalla | ② Micrófono | ③ Puerto de depuración |
| ④ Interfaz de red | ⑤ Altavoz | ⑥ Ranura para tarjeta TF |
| ⑦ Terminal de alarma | ⑧ Reservado | ⑨ Borne de alimentación |

Nota:

- La apariencia del dispositivo varia en función del modelo. Consulte el dispositivo en concreto para más información.
- El puerto de depuración solo sirve para depurar.

2 Terminal y cableado

Nota: para las descripciones de los terminales y del cableado, consulte la figura y el manual de usuario.

3 Instalación

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensambleaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

4 Primeros pasos

① Activar dispositivo

Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Active el dispositivo de forma local o a distancia mediante el software de cliente iVMS-4200.

② Configuración rápida

Siga los avisos de las interfaces correspondientes.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ITALIANO

Riferimento schemi

1 Aspetto

- | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| ① Schermo | ② Microfono | ③ Porta di debugging |
| ④ Interfaccia di rete | ⑤ Altoparlante | ⑥ Slot per scheda TF |
| ⑦ Terminale di allarme | ⑧ Riservato | ⑨ Terminale di alimentazione |

Nota:

- L'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al dispositivo effettivo.
- La porta si usa solo per attività di debugging.

2 Terminale e cablaggio

Nota: per la descrizione del cablaggio e dei terminali, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

3 Installazione

Prima di iniziare

- Verificare il dispositivo contenuto nella confezione sia in buone condizioni e che tutti gli elementi di assemblaggio siano presenti.
- Verificare che durante l'installazione tutte apparecchiature correlate siano spente.
- Controllare che le specifiche del prodotto corrispondano a quelle dell'ambiente di installazione.

Nota: Per l'installazione, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

4 Operazioni preliminari

① Attiva dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.

Attivare il dispositivo localmente o da remoto tramite il software client iVMS-4200.

② Configurazione rapida

Seguire le indicazioni sulle interfacce corrispondenti.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

PORTUGUÊS

Referências do diagrama

1 Aspeto

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| ① Ecrã | ② Microfone | ③ Porta de depuração |
| ④ Interface de rede | ⑤ Altifalante | ⑥ Ranhura Para Cartão TF |
| ⑦ Terminal de alarme | ⑧ Reservado | ⑨ Terminal de alimentação |

Nota:

- O aspeto do dispositivo varia consoante o modelo. Consulte a documentação específica do dispositivo para obter informações detalhadas.
- A Porta de depuração destina-se apenas para fins de depuração.

2 Terminal e cablagem

Nota: Para as descrições de cablagem e dos terminais, consulte a figura e o manual do utilizador.

3 Instalação

Antes de começar

- Certifique-se de que o dispositivo na embalagem se encontra em boas condições e de que todas as peças de montagem estão incluídas.
- Certifique-se de que, durante a instalação, todo o equipamento relacionado se encontra desligado.
- Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação.

Nota: Para a instalação, consulte a figura e o Manual do Utilizador.

4 Introdução

① Ativar dispositivo

Antes de poder utilizar o dispositivo, é necessário ativá-lo primeiro, definindo uma palavra-passe segura.

Ative localmente o dispositivo ou remotamente através do software de cliente iVMS-4200.

② Configuração rápida

Siga as mensagens apresentadas nas interfaces correspondentes.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

NEDERLANDS

Schemareferenties

1 Uiterlijk

- | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| ① Scherm | ② Microfoon | ③ Poort voor debuggen |
| ④ Netwerkitterface | ⑤ Luidspreker | ⑥ Sleuf TF-kaart |
| ⑦ Alarmaansluiting | ⑧ Gereserveerd | ⑨ Aansluiting voeding |

Opmerking:

- Het uiterlijk van het apparaat varieert per model. Raadpleeg het daadwerkelijke apparaat voor meer informatie.
- De foutopsporingspoort wordt alleen gebruikt voor foutopsporing.

2 Aansluitingen en bedrading

Opmerking: Raadpleeg voor een beschrijving van de aansluiting en bedrading de afbeelding en de gebruikershandleiding.

3 Installatie

Voordat u begint

- Zorg dat het verpakte apparaat zich in goede staat bevindt en er geen onderdelen ontbreken.
- Zorg dat alle bijbehorende apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.
- Controleer de productspecificatie op geschiktheid in de installatieomgeving.

Opmerking: Raadpleeg voor installatie de afbeeldingen en de gebruikershandleiding.

4 Aan de slag

① Apparaat activeren

U dient het apparaat voor gebruik eerst te activeren door er een sterk wachtwoord voor te te stellen.

Schakel het apparaat ter plekke of op afstand in m.b.v. iVMS-4200-clientsoftware.

② Snelle configuratie

Volg de aanwijzingen op desbetreffende interfaces.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ČEŠTINA

Popis obrázků

1 Vzhled

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|
| ① Obrazovka | ② Mikrofon | ③ Ladící port |
| ④ Síťové rozhraní | ⑤ Reproduktor | ⑥ Slot pro kartu TF |
| ⑦ Svorka alarmu | ⑧ Vyhrazeno | ⑨ Napájecí terminál |

Poznámka:

- Vzhled zařízení se u různých modelů liší. Podrobné informace naleznete v dokumentaci příslušného zařízení.
- Ladící port se používá pouze k ladění.

2 Svorka a zapojení

Poznámka: Popis svorky a zapojení naleznete na obrázku a v návodu k použití.

3 Montáž

Drive než začnete

- Ujistěte se, zda je zařízení v balení v dobrém stavu a zda jsou přítomny všechny dodané součásti.
- Ujistěte se, že veškerá příslušná zařízení jsou během instalace vypnutá.
- Zkontrolujte technické údaje produktu týkající se prostředí instalace.

Poznámka: Při instalaci se řiďte obrázky a návody k použití.

4 Začínáme

① Aktivace zařízení

Před použitím zařízení je nutné aktivovat nastavením silného hesla.

Zařízení aktivujte v místě nebo vzdáleně prostřednictvím klientského softwaru iVMS-4200.

② Rychlá konfigurace

Postupujte podle výzev v příslušném rozhraní.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

FRANÇAIS

Références du schéma

1 Apparence

- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| ① Microphone | ② Caméra | ③ Indicateur |
| ④ Touche | ⑤ Zone de lecture de carte | ⑥ Haut-parleur |
| ⑦ Bornes | ⑧ Port de débogage | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Vis de blocage | ⑪ Fente de carte TF | ⑫ Interface réseau |

Remarque : l'apparence de l'appareil varie selon le modèle. Reportez-vous à l'appareil préremont dit.

Description de l'indicateur

Déverrouillage : Vert Appeler : orange Communiquer : blanc

2 Borne et câblage

Remarque : reportez-vous au manuel d'utilisation pour une description du câblage.

3 Accessoire d'installation

Remarque : pour connaître les dimensions des accessoires d'installation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

4 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

5 Configuration

1 Activer un appareil

Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil à distance via le logiciel client IVMS-4200.

2 Configuration à distance

Remarque : Pour plus de détails sur la configuration, consultez le manuel d'utilisation.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

DEUTSCH

Verweise auf Schaubilder

1 Aufbau

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Statusanzeige |
| ④ Taste | ⑤ Kartenlesebereich | ⑥ Lautsprecher |
| ⑦ Anschlussklemmen | ⑧ Debug-Anschluss | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Feststellschraube | ⑪ TF-Kartensteckplatz | ⑫ Netzwerkanschluss |

Hinweis: Der Aufbau des Geräts variiert je nach Modell. Beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

Anzeigen

Entriegeln: Grün Anruf: Orange Kommunikation: Weiß

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Die Beschreibung der Verkabelung finden Sie im Benutzerhandbuch.

3 Installationszubehör

Hinweis: Entnehmen Sie den Umfang des Installationszubehörs dem Benutzerhandbuch.

4 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

5 Konfiguration

1 Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivierung aus der Ferne über das Web oder die IVMS-4200 Client-Software.

2 Fernkonfiguration

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Benutzerhandbuch.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ESPAÑOL

Referencias del diagrama

1 Apariencia

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| ① Micrófono | ② Cámara | ③ Piloto |
| ④ Botón | ⑤ Área de lectura de tarjetas | ⑥ Altavoz |
| ⑦ Terminales | ⑧ Puerto de depuración | ⑨ MANIPULACIÓN |
| ⑩ Tornillo de presión | ⑪ Ranura para tarjeta TF | ⑫ Interfaz de red |

Nota: el aspecto del dispositivo varía en función del modelo. Remítase al dispositivo en cuestión.

Descripción del indicador

Desbloqueo: Verde Llamar: naranja Comunicar: blanco

2 Terminal y cableado

Nota: consulte el manual de usuario para ver las dimensiones de la instalación.

3 Accesorio de instalación

Nota: consulte el manual de usuario para ver las dimensiones de los accesorios de instalación.

4 Instalación

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota: consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

5 Configuración

1 Activar dispositivo

Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Actívalo a distancia a través de la página web o el software de cliente IVMS-4200.

2 Configuración remota

Nota: consulte el manual de usuario para ver la configuración.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ITALIANO

Riferimento schemi

1 Aspetto

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| ① Microfono | ② Telecamera | ③ Indicatore |
| ④ Pulsante | ⑤ Area di lettura schede | ⑥ Altoparlante |
| ⑦ Terminali | ⑧ Porta di debugging | ⑨ MANOMISSIONE |
| ⑩ Vite di arresto | ⑪ Slot per scheda TF | ⑫ Interfaccia di rete |

Nota: l'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Fare riferimento al dispositivo effettivo.

Descrizione degli indicatori

Sblocco: Verde Chiamata: arancione Comunicazione: bianco

2 Terminale e cablaggio

Nota: la descrizione del cablaggio fa riferimento al Manuale dell'utente.

3 Accessori per l'installazione

Nota: Per le dimensioni degli accessori di installazione, consultare il Manuale dell'utente.

4 Installazione

Primo di iniziare

- Verificare il dispositivo contenuto nella confezione sia in buone condizioni e che tutti gli elementi di assemblaggio siano presenti.
- Verificare che durante l'installazione tutte apparecchiature correlate siano spente.
- Controllare che le specifiche del prodotto corrispondano a quelle dell'ambiente di installazione.

Nota: Per l'installazione, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

5 Configurazione

1 Attiva dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.

Attivazione remota via Web o tramite il software client IVMS-4200.

2 Configurazione remota

Nota: Per la configurazione, consultare il Manuale dell'utente.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

PORTUGUÊS

Referências do diagrama

1 Aspeto

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| ① Microfone | ② Câmara | ③ Indicador |
| ④ Botão | ⑤ Área de leitura de cartões | ⑥ Altifalante |
| ⑦ Terminais | ⑧ Porta de depuração | ⑨ ADULTERAÇÃO |
| ⑩ Parafuso de fixação | ⑪ Ranhura Para Cartão TF | ⑫ Interface de rede |

Nota: O aspeto do dispositivo varia consoante o modelo. Consulte o próprio dispositivo.

Descrição do indicador

Desbloqueado: Verde Chamada: Cor de laranja Comunicar: Branco

2 Terminal e cablagem

Nota: Para obter a descrição da fiação, consulte o Manual do Utilizador.

3 Acessório para instalação

Nota: Para obter a dimensão dos acessórios para instalação, consulte o Manual do Utilizador.

4 Instalação

Antes de começar

- Certifique-se de que o dispositivo na embalagem se encontra em boas condições e de que todas as peças de montagem estão incluídas.
- Certifique-se de que, durante a instalação, todo o equipamento relacionado se encontra desligado.
- Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação.

Nota: Para a instalação, consulte a figura e o Manual do Utilizador.

5 Configuração

1 Ativar dispositivo

Antes de poder utilizar o dispositivo, é necessário ativá-lo primeiro, definindo uma palavra-passe segura.

Ative o dispositivo remotamente através da Web ou do software IVMS-4200 do cliente.

2 Configuração remota

Nota: Para obter informações sobre a configuração remota, consulte o Manual do Utilizador.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

NEDERLANDS

Schemareferenties

1 Uiterlijk

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| ① Microfoon | ② Camera | ③ Pictogram |
| ④ Toets | ⑤ Kaartleesgedeelte | ⑥ Luidspreker |
| ⑦ Aansluitingen | ⑧ Poort voor debuggen | ⑨ MANIPULATIE |
| ⑩ Stelschroef | ⑪ Sleuf TF-kaart | ⑫ Netwerkiterface |

Opmerking: De verschijningsvorm van het apparaat kan variëren naar gelang de verschillende modellen.

Verwijst naar het daadwerkelijke apparaat.

Indicatorbeschrijving

Ontgrendelen: Groen Bellen: Oranje Communiceren: Wit

2 Aansluitingen en bedrading

Opmerking: De omschrijving van de bedrading verwijst naar de gebruiksaanwijzing.

3 Installatie-accessoire

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de afmetingen van installatie-accessoires.

4 Installatie

Voordat u begint

- Zorg dat het verpakte apparaat zich in goede staat bevindt en er geen onderdelen ontbreken.
- Zorg dat alle bijbehorende apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.
- Controleer de productspecificatie op geschiktheid in de installatieomgeving.

Opmerking: Raadpleeg voor installatie de afbeeldingen en de gebruikershandleiding.

5 Configuratie

1 Apparaat activeren

U dient het apparaat voor gebruik eerst te activeren door er een sterk wachtwoord voor in te stellen.

Activeer op afstand via internet of IVMS-4200-clientsoftware.

2 Configuratie op afstand

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de configuratie.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ČEŠTINA

Popis obrázků

1 Vzhled

- | | | |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Indikátor |
| ④ Tlačítko | ⑤ Oblast čtení karty | ⑥ Reproduktor |
| ⑦ Svoriky | ⑧ Ladicí port | ⑨ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE |
| ⑩ Stavčí šroub | ⑪ Slot pro kartu TF | ⑫ Sítové rozhraní |

Poznámka: Vzhled zařízení se u různých modelů liší. Viz konkrétní zařízení.

Popis indikátoru

Odemknout: Zelená Volání: Oranžová Komunikace: Bílá

2 Svrorka a zapojení

Poznámka: Popis zapojení viz uživatelská příručka.

3 Příslušenství pro instalaci

Poznámka: Rozměry příslušenství pro instalaci naleznete v uživatelské příručce.

4 Montáž

Drive než začnete

- Ujistěte se, zda je zařízení v balení v dobrém stavu a zda jsou přítomny všechny dodávané součásti.
- Ujistěte se, že všechna příslušná zařízení jsou během instalace vypnutá.
- Zkontrolujte technické údaje produktu týkající se prostředí instalace.

Poznámka: Při instalaci se řiďte obrázkem a uživatelskou příručkou.

5 Konfigurace

1 Aktivace zařízení

Před použitím zařízení je musite aktivovat nastavením silného hesla.

Zařízení se aktivuje vzdáleně na webu nebo prostřednictvím klientského softwaru IVMS-4200.

2 Vzdálená konfigurace

Poznámka: Konfiguraci naleznete v uživatelské příručce.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

DANSK

Diagramoversigt

1 Beskrivelse

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Kontrollampe |
| ④ Knap | ⑤ Område til kortlæsning | ⑥ Højttaler |
| ⑦ Terminaler | ⑧ Port til fejlfinding | ⑨ MANIPULATION |
| ⑩ Fastspændingsbolt | ⑪ TF-kortplads | ⑫ Netværksstik |

Bemærk: Enhedens udsende kan variere afhængigt af model. Der henvises til den faktiske enhed.

Beskrivelse af kontrollampe

Lås op: Grøn Opkald: Orange Kommunikér: Hvid

2 Terminal og ledningsføring

Bemærk: For beskrivelse af kabelføring henvises til brugervejledningen.

3 Installationstilbehør

Bemærk: Find målene for installationstilbehør i brugervejledningen.

4 Installation

Før du starter

- Kontrollér, at enheden i pakken er i god tilstand, og at alle dele til samling medfølger.
- Kontrollér, at alt tilknyttet udstyr er slukket under installationen.
- Kontrollér produktspecifikationerne for installationsmiljøet.

Bemærk: Find oplysninger om installationen i figuren og brugervejledningen.

5 Konfiguration

1 Aktivér enhed

Du skal først aktivere enheden ved at indstille en stærk adgangskode, før du kan anvende enheden.

Aktiver via fjernbetjening på nettet eller via IVMS-4200-klientsoftware.

2 Fjernbetjent konfiguration

Bemærk: Find oplysninger om konfiguration i brugervejledningen.

DS-KIS600

Video Intercom Network Bundle

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

MAGYAR

Az ábra jelölései

1 Külső megjelenés

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| ① Képernyő | ② Mikrofon | ③ Hibakereső port |
| ④ Hálózati csatlakozó | ⑤ Hangszóró | ⑥ TF- (SD-) kártyanyílás |
| ⑦ Riasztás csatlakozó | ⑧ Fenntartott | ⑨ Tápsatlakozó |

Megjegyzés:

- Az eszköz megjelenése a különböző típusok esetén eltérő lehet. Részletes információkkal kapcsolatban keresse meg a kértleveg szöveget.
- A hibakereső port kizárólag hibakeresésre szolgál.

2 Csatlakozó és vezetékek

Megjegyzés: A csatlakozó és bekötések leírását az ábrán, illetve a felhasználói útmutatóban találja.

3 Telepítés

A kezdés előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú, és egyetlen szerelési tartozék sem hiányzik.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolódó eszközt áramtalanított a felszerelés ideje alatt.
- A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

4 Kezdeti lépések

1 Eszköz aktiválása

Az eszköz használatá előt egy erős jelszó beállításával aktíválnia kell az eszközt.

Aktiválja a készsüléket helyben, vagy távolról az IVMS-4200 klienszoftver segítségével.

2 Gyorsbeállítás

Kövesse a megfelelő interészeken megjelenő utasításokat.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

BAHASA INDONESIA

Referensi Diagram

1 Tampilan

- | | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| ① Layar | ② Mikrofon | ③ Port Debugging |
| ④ Antarmuka Jaringan | ⑤ Pengeras Suara | ⑥ Slot Kartu TF |
| ⑦ Terminal Alarm | ⑧ Cadangan | ⑨ Terminal Daya |

Catatan:

- Tampilan perangkat beragam tergantung modelnya. Silakan merujuk ke perangkat yang sebenarnya untuk informasi selengkapnya.
- Port Debugging hanya digunakan untuk debugging.

2 Terminal dan Perkabelan

Catatan: Untuk deskripsi terminal dan perkabelan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

3 Pemasangan

Sebelum Anda Memulai

- Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya disertakan.
- Pastikan semua peralatan yang terkait dinonaktifkan selama pemasangan.
- Periksa spesifikasi produk terhadap lingkungan pemasangan.

Catatan: Untuk cara pemasangan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

4 Memulai

1 Aktifkan Perangkat

Pertama Anda harus mengaktifkan perangkat dengan membuat kata sandi yang kuat sebelum perangkat dapat digunakan.

Aktifkan perangkat secara lokal atau jarak jauh dengan perangkat lunak klien IVMS-4200.

2 Konfigurasi Cepat

Ikuti perintah yang muncul pada antarmuka.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

POLSKI

Opis diagramu

1 Elementy urządzenia

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ① Ekran | ② Mikrofon | ③ Złącze do debugowania |
| ④ Złącze sieciowe | ⑤ Głośnik | ⑥ Gniazdo karty TF |
| ⑦ Terminal alarmowy | ⑧ Zarezerwowane | ⑨ Złącze zasilania |

Uwaga:

- Wygląd urządzenia jest zależny od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze specyfikacji danego produktu.
- Złącze do debugowania jest używane tylko do debugowania.

2 Złącza i połączenia

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących złączy i połączeń, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

3 Instalacja

Zanim rozpoczniez

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie elementy montażowe.
- Upewnij się, że zasilanie powiązanego wyposażenia jest wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikacje produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

4 Pierwsze kroki

1 Aktywuj urządzenie

Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia. Aktywuj urządzenie lokalnie lub zdalnie przy użyciu oprogramowania klienckiego IVMS-4200.

2 Szybka konfiguracja

Postępuj zgodnie z monitami w aplikacji.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ROMÂNĂ

Referințe diagramă

1 Aspect

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| ① Ecran | ② Microfon | ③ Port de corectare a erorilor |
| ④ Interfață de rețea | ⑤ Difuzor | ⑥ Slot Card TF |
| ⑦ Terminal alarmă | ⑧ Rezervat | ⑨ Terminal de alimentare |

Notă:

- Aspectul dispozitivului diferă în funcție de model. Pentru informații detaliate, consultați dispozitivul propriu zis.
- Portul de depanare se utilizează numai pentru depanare.

2 Terminal și cablare

Notă: Pentru descriere terminalului și a cablării, consultați figura și Manual de utilizare.

3 Instalarea

Înainte sa începeți

- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bun și că toate piesele pentru asamblare sunt incluse.
- Asigurați-vă că toate echipamentele aferente sunt oprite în timpul instalării.
- Verificați specificațiile produsului pentru mediul de instalare.

Notă: Pentru informații detaliate privind instalarea, consultați figura și manualul de utilizare.

4 Primii pași

1 Activarea dispozitivului

Pentru a putea utiliza dispozitivul, trebuie mai întâi să activați dispozitivul setând o parolă puternică.

Activați dispozitivul prin comenzi locale sau de la distanță prin intermediul software-ului client IVMS-4200.

2 Configurare rapidă

Urmăți indicațiile de pe interfețele corespunzătoare.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

TÜRKÇE

Şema Referansları

1 Görünüm

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|
| ① Ekran | ② Mikrofon | ③ Hata Ayıklama Portu |
| ④ Ağ Arayüzü | ⑤ Hoparlör | ⑥ TF Kart Yuvası |
| ⑦ Alarm Terminali | ⑧ Yedek | ⑨ Güç Terminali |

Not:

- Cihazın görünümü farklı modellere göre değişir. Ayrıntılı bilgi için gerçek cihazı bakın.
- Hata Ayıklama Bağlantı Noktası sadece hata ayıklama için kullanılır.

2 Terminal ve Kablolama

Not: Terminal ve kablo bağlantısı açıklamaları için şekle ve Kullanım Kılavuzuna bakın.

3 Kurulum

Başlamadan Önce

- Paketteki cihazın iyi durumda olduğundan ve tüm montaj parçalarının bulunduğundan emin olun.
- Kurulum esnasında ilgili tüm ekipmanların kapalı olduğundan emin olun.
- Kurulum ortamı için ürün teknik özelliklerini kontrol edin.

4 Başlarken

1 Cihazı Etkinleştir

Cihazı kullanabilmemiz için önce güçlü bir parola ayarlayarak cihazı etkinleştirmeniz gerekir. IVMS-4200 istemci yazılımını kullanarak cihazı yerel veya uzak olarak etkinleştirin.

2 Hızlı Yapılandırma

İlgili arayüzlerdeki talimatlara uyun.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

SLOVENČINA

Referenčné schémy

1 Vzhľad

- | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| ① Obrazovka | ② Mikrofon | ③ Ladiaci port |
| ④ Sieťové rozhranie | ⑤ Reproduktor | ⑥ Zásuvka na kartu TF |
| ⑦ Terminál alarmu | ⑧ Rezervované | ⑨ Terminál napájania |

Poznámka:

- Vzhľad zariadenia sa líši v závislosti od modelu. Špecifický opis je iný pre každé zariadenie.
- Port ladenia sa používa iba na ladenie.

2 Terminál a kabeľáž

Poznámka: Popisy svorkovnice a zapojenia vodičov nájdete na obrázku a v používateľskej príručke.

3 Montáž

Pred spustením

- Uistite sa, že zariadenie v balení je v dobrom stave a všetky montážne časti sú súčasťou balenia.
- Počas inštalácie sa uistite, že sú všetky súvisiace zariadenia vypnuté.
- Naštudujte si špecifickú výrobu a vhodné prostredie inštalácie.

Poznámka: Informácie o správnej inštalácii nájdete na obrázku a v používateľskej príručke.

4 Začínáme

1 Aktivácia zariadenia

Pred použitím zariadenia ho musíte najskôr aktivovať nastavením silného hesla. Zariadenie môžete aktivovať lokálne alebo na diaľku prostredníctvom klientskeho softvéru IVMS-4200.

2 Rychlá konfigurácia

Postupujte podľa vŕziev v príslušných rozhraňiach.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

УКРАЇНСЬКА

Пояснення на схемі

1 Зовнішній вигляд

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| ① Екран | ② Мікрофон | ③ Порт налагодження |
| ④ Мережевий інтерфейс | ⑤ динамік | ⑥ Гніздо для TF-картки |
| ⑦ Роз'єм тривоги | ⑧ Зарезервовано | ⑨ Роз'єм живлення |

Примітка:

- Зовнішній вигляд пристрою залежить від моделі. Щоб дізнатися більше, див. фактичний пристрій.
- Порт налагодження використовується лише для налагодження.

2 Роз'єм і проводка

Примітка. Інформація про роз'єм і проводи дивіться на рисунку та в посібнику користувача.

3 Установлення

- Переконайтесь, що упаковка містить пристрій у належному стані та всі деталі з комплекту.
- Забезпечте, щоб усі пов'язане обладнання було вимкнене протягом встановлення.
- Перевірте вимоги до умов встановлення обладнання.

Примітка. Інформація про встановлення дивіться на рисунку та в посібнику користувача.

4 Початок роботи

1 Активіація пристрою

Перш ніж користуватися пристроєм, його необхідно активувати, встановивши надійний пароль. Активуйте пристрій локально або дистанційно за допомогою клієнтського програмного забезпечення IVMS-4200.

2 Швидке налаштування

Дотримуйтесь вказівок у відповідних інтерфейсах.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

РУССКИЙ

Пояснения к рисункам

1 Внешний вид

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| ① Экран | ② Микрофон | ③ Порт отладки |
| ④ сетевой интерфейс | ⑤ Динамик | ⑥ Слот для карты TF |
| ⑦ Разъем сигнала тревоги | ⑧ Зарезервировано | ⑨ Клеммы питания |

Примечание.

- Внешний вид устройства может отличаться в зависимости от модели. Подробные сведения см. в документации для конкретного устройства.
- Порт отладки используется только для отладки.

2 Терминал и схема соединения

Примечание. Описание разъёмов и разводки приведено на рисунке и в руководстве пользователя.

3 Установка

Перед началом работы

- Убедитесь, что устройство в упаковке находится в исправном состоянии, и все составляющие комплект поставки имеются в наличии.
- Убедитесь, что во время установки все сопутствующее оборудование отключено.
- Изучите технические требования к установке устройства.

Примечание. Для получения информации об установке см. рисунок и руководство пользователя.

Начало работы

1 Активировать устройство

Перед использованием устройства необходимо сначала его активировать и установить надежный пароль. Активируйте устройство локально или удаленно с помощью клиентского программного обеспечения IVMS-4200.

2 Быстрая настройка

Выполните инструкции в соответствующих интерфейсах.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

MAGYAR

Az ábra jelölései

1

Külső megjelenés

1

Mikrofon

2

Kamera

3

Jelző

4

Gomb

5

Kártyaolvasó terület

6

Hangszóró

7

Csatlakozók

8

Hibakereső port

9

SZABOTÁZSKAPCSOLÓ

10

Állítócsavar

11

TF- (SD-) kártyanyílás

12

Hálózati csatlakozó

Megjegyzés:

Az eszköz megjelenése a különböző modellektől függően változik. Lásd az aktuális eszközt.

Jelzés leírása

Nyitítás: Zöld

Hívás: Narancs

Kommunikáció: Fehér

2

Csatlakozós és vezetékek

Megjegyzés:

A huzalozás leírása a használati útmutatóban leírtakra hivatkozik.

3

Szerelési eszköz

Megjegyzés:

A szerelési eszközök méretét a felhasználói útmutatóban találja.

4

Telepítés

A kezdés előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú, és egyetlen szerelési tartozék sem hiányzik.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolódó eszköz áramtalanított a felszerelés ideje alatt.
- A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

Megjegyzés:

A telepítéssel kapcsolatban lásd az ábrát, illetve a felhasználói útmutatót.

5

Konfigurálás

1

Eszköz aktiválása

Az eszköz használata előtt egy erős jelszó beállításával aktíválnia kell az eszközt.

Távoli aktiválás a weben vagy IVMS-4200 klientszoftveren keresztül.

2

Távoli konfigurálás

Megjegyzés:

A konfigurálással kapcsolatos tudnivalókat a felhasználói útmutatóban találja.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

POLSKI

Opis diagramu

1

Elementy urządzenia

1

Mikrofon

2

Kamera

3

Wskaźnik

4

Przycisk

5

Czynnik kart

6

Głośnik

7

Złącze

8

Złącze do debugowania

9

Zabezpieczenie antysabotażowe

10

Śruba ustalająca

11

Gniazdo karty TF

12

Złącze sieciowe

Uwaga:

Wygląd urządzenia jest zależny od modelu. Skorzystaj ze specyfikacji danego urządzenia.

Opis wskaźników

Odblokowanie: zielony

Połączenie: pomarańczowy

Komunikacja: biały

2

Złącza i połączenia

Uwaga:

Aby uzyskać informacje dotyczące wymiarów akcesoriów instalacyjnych, skorzystaj z podręcznika użytkownika.

3

Akcesoria instalacyjne

Uwaga:

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

4

Instalacja

Zanim rozpocznieisz

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie elementy montażowe.
- Upewnij się, że zasilanie powiązanego wyposażenia jest wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikację produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Uwaga:

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

5

Konfiguracja

1

Aktywuj urządzenie

Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia.

Aktywuj urządzenie zdalnie przy użyciu przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienckiego IVMS-4200.

2

Konfiguracja zdalna

Uwaga:

Aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji, skorzystaj z podręcznika użytkownika.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") oświadcza, że urządzenie DS-KV6113-WPE1 spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym <http://www.hikvisioneurope.com/portai>

Zgodność z Industry Canada ICES-003

To urządzenie spełnia wymagania norm CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dotyczy dyrektywy RED 2014/53 / UE

Zakres częstotliwości pracy urządzenia oraz maksymalna moc częstotliwości emitowanej została podana poniżej

Model	Zakres częstotliwości (odbierany sygnał)	Zakres częstotliwości (nadawany sygnał)	Przepustowość (szerokość pasma)	Moc częstotliwości
DS-KV6113-WPE1	2.4 to 2.4835GHz	2.4 to 2.4835GHz	20 to 40MHz	802.11b:16dBm +/- 1.5dBm 802.11g:15dBm +/- 1.5dBm 802.11n(HT20):14dBm +/- 1.5dBm 802.11n(HT40):12dBm +/- 1.5dBm

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ROMÂNĂ

Referințe diagramă

1

Aspect

1

Microfon

2

Camera

3

Indicator

4

Buton

5

Zonă citire card

6

Diufuzor

7

Terminalale

8

Port de corectare a erorilor

9

FURT

10

Surub de fixare

11

Slot Card TF

12

Interfață de rețea

Notă:

Aspectul dispozitivului variază în funcție de diferite modele. Se referă la dispozitivul actual.

Descriere indicator

Deblocare: Verde

Apelare: Portocaliu

Comunicare: Alb

2

Terminal și cablare

Notă:

Descrierea cablării face referire la manualul de utilizare.

3

Accesoriu pentru instalare

Notă:

Pentru dimensiunile accesoriilor de instalare, vă rugăm să consultați manualul de utilizare.

4

Instalare

Înainte sa începeți

- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bună și că toate piesele pentru asamblare sunt incluse.
- Asigurați-vă că toate echipamentele aferente sunt oprite în timpul instalării.
- Verificați specificațiile produsului pentru mediul de instalare.

Notă:

Pentru instalare, consultați figura și manualul de utilizare.

5

Configurare

1

Activarea dispozitivului

Pentru a putea utiliza dispozitivul, trebuie mai întâi să activați dispozitivul setând o parolă fermică.

Activați de la distanță prin web sau software-ul client IVMS-4200.

2

Configurare la distanță

Notă:

Pentru configurare, consultați manualul de utilizare.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

SLOVENČINA

Referenčne schémy

1

Vzhľad

1

Mikrofon

2

Kamera

3

Indikátor

4

Tlačidlo

5

Miesto čítania kariet

6

Reproduktor

7

Svorky

8

Ladiaci port

9

SNÍMAČ MANIPULÁCIE

10

Nastavovacia skrutka

11

Zásuvka na kartu TF

12

Sieťové rozhranie

Poznámka:

Vzhľad zariadenia sa líši v závislosti od modelu. Porovnajte so skutočným zariadením.

Popis kontrolky

Otvorenie: Zelená

Hovor: Oranžová

Komunikácia: Biela

2

Terminál a kabeľáž

Poznámka:

Popis kabeľáže nájdete v používateľskej príručke.

3

Inštaláčnе príslušenstvo

Poznámka:

Rozmery inštaláčného príslušenstva nájdete v používateľskej príručke.

4

Montáž

Pred spustením

- Uistite sa, že zariadenie v balení je v dobrom stave a všetky montážne časti sú súčasťou balenia.
- Počas inštalácie sa uistite, že sú všetky súvisiace zariadenia vypnuté.
- Naštudujte si špecifikáciu výrobku a vhodné prostredie inštalácie.

Poznámka:

Informácie o správnej inštalácii nájdete na stránke v používateľskej príručke.

5

Konfigurácia

1

Aktívacia zariadenia

Pred použitím zariadenia ho musíte najskôr aktivovať nastavením silného hesla.

Zariadenie aktivujte na diaľku prostredníctvom webu alebo klientskeho softvéru IVMS-4200.

2

Konfigurácia na diaľku

Poznámka:

Informácie o konfigurácii nájdete v používateľskej príručke.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

РУССКИЙ

Пояснения к рисункам

1

Внешний вид

1

Микрофон

2

Камера

3

Индикатор

4

Кнопка

5

Область считывателя карты

6

Динамик

7

Разъемы

8

Порт отладки

9

ВЗЛОМ

10

Установочный винт

11

Слот для карты TF

12

сетевой интерфейс

Примечание.

Внешний вид устройства может отличаться в зависимости от модели. См. фактическое устройство.

Описание индикатора

Открытие: зеленый

Вызов: оранжевый

Связь: белый

2

Терминал и схема соединения

Примечание.

Описание электрических подключений см. в руководстве пользователя.

3

Вспомогательные инструменты для установки

Примечание.

Размеры вспомогательных инструментов для установки см. в руководстве пользователя.

4

Установка

Перед началом работы

- Убедитесь, что устройство в упаковке находится в исправном состоянии, и все составляющие комплекта поставки имеются в наличии.
- Убедитесь, что во время установки все сопутствующее оборудование отключено.
- Изучите технические требования к установке устройств.

Примечание:

Для получения информации об установке см. рисунок и руководство пользователя.

5

Конфигурация

1

Активировать устройство

Перед использованием устройства необходимо сначала его активировать и установить надежный пароль.

Активируйте удаленно через сеть Интернет или с помощью клиентского программного обеспечения IVMS-4200.

2

Удаленная настройка

Примечание.

Сведения о настройке см. в руководстве пользователя.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

УКРАЇНСЬКА

Пояснення на схемі

1

Вовнишній вигляд

1

Мікрофон

2

камера

3

Індикатор

4

Кнопка

5

Область зчитування картки

6

динамік

7

Роз'єми

8

Порт налагодження

9

ВТРУЧАННЯ

10

Установчий гвинт

11

Гніздо для TF-картки

12

Мережевий інтерфейс

Помітка.

Зовнішній вигляд пристрою залежить від моделі. Див. фактичний пристрій.

Опис індикаторів

Откриття: зелений

Виклик: оранжевий

Розмова: білий

2

Роз'єм і провідника

Примітка.

Інформація про підключення провідників, дається в посібнику користувача.

3

Приладдя для встановлення

Примітка.

Розміри приладдя для встановлення дається в посібнику користувача.

4

Встановлення

Перш ніж почати

- Переконайтесь, що упаковка містить пристрій у належному стані та всі деталі з комплекту.
- Забезпечте, щоб усі пов'язані обладнання було вимкнене протягом встановлення.
- Перевірте вимоги до умов встановлення обладнання.

Примітка.

Інформація про встановлення дається на рисунку та в посібнику користувача.

5

Налаштування

1

Активация пристрою

Перш ніж користуватися пристроєм, його необхідно активувати, встановивши надійний пароль.

Активуйте дистанційно через Інтернет або за допомогою клієнтського програмного забезпечення IVMS-4200.

2

Віддалене налаштування

Примітка.

Інформацію про налаштування дається в посібнику користувача.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

BAHASA INDONESIA

Referensi Diagram

1

Tampilan

1

Mikrofon

2

Kamera

3

Indikator

4

Tombol

5

Area Baca Kartu

6

Pengeras Suara

7

Terminal

8

Port Debugging

9

PERUSAKAN

10

Sekrup Setelan

11

Slot Kartu TF

12

Antarmuka Jaringan

Catatan:

Tampilan perangkat beragam tergantung model. Silakan merujuk ke perangkat yang sebenarnya.

Deskripsi Indikator

Buka: Hijau

Panggilan: Oranye

Komunikasi: Putih

2

Terminal dan Perkabelan

Catatan:

Untuk deskripsi perkabelan, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

3

Aksesori Pemasangan

Catatan:

Untuk dimensi aksesori pemasangan, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

4

Pemasangan

Sebelum Anda Memulai

- Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya disertakan.
- Pastikan semua peralatan yang terkait dinonaktifkan selama pemasangan.
- Periksa spesifikasi produk terhadap lingkungan pemasangan.

Catatan:

Untuk cara pemasangan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

5

Konfigurasi

1

Aktifkan Perangkat

Pertama Anda harus mengaktifkan perangkat dengan membuat kata sandi yang kuat sebelum perangkat dapat digunakan.

Aktifkan dari jarak jauh melalui web atau perangkat lunak klien IVMS-4200.

2

Konfigurasi Jarak Jauh

Catatan:

Untuk konfigurasi, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

မြန်မာ

ပုံအညွှန်း

1

ပင်္ဃာတန်

1

မိုက်ခရိုနိုး

2

ကင်မရာ

3

အချက်ပြညွှန်

4

လျှပ်ခွံ

5

ကတ် ဝတ်သည့် ခရီးယာ

6

စကားပြော

7

တားခွပ်ယိုမှုမှူး

8

အမှားရှာဖွေစစ်ချက်ပြုန် လိုင်းခေါင်းကိ

9

ပြင်ဆင်လိုမှု အသံကားသံ

10

ဆက်တင် ဝတ်ခွံ

11

TF ကတ်ခေါင်းကိ

12

ကွန်ရက် အင်တာနက်

မှတ်ချက်- ကိရိယာအသုံးအပြင်သည် မော်ဒယ်အမျိုးအမည်ပေါ် မူတည်ပြီးကွဲပြားသည်။ ပထမကိရိယာကို ကြည့်ရန်။

အညွှန်းအစဉ်ချက်

သော့ခွပ်ရန် - အခါမီးလျှပ်ခွံ

ခေါ်ဆိုရန် - လိုချင်ရာရာ

ဆက်သွယ်ရန် - အခြေပြရာရာ

2

တားခွပ်ယိုမှုနှင့် ဝါယာသွယ်တန်းမှူး

မှတ်ချက်- မော်ပြချက်မှားအတွက် အသုံးပြုသူလုပ်ထည့်မှုကို ဝတ်ရန်။

3

အဝပ်စွဲသွင်း တပ်ဆင်ခြင်း

မှတ်ချက်- အဝပ်စွဲသွင်း တပ်ဆင်ခြင်း အဝပ်စင်အသံအတွက် ဓာတ်ချက်ပြုန် သုံးစွဲသူ လက်ခွဲကို ကိုက်ကာပါ။

4

တပ်ဆင်ခြင်း

မဝတ်စင်ခြင်း

- အဝတ်စင်သည့် အခြေအနေ အကောင်အသား အမှားအထောက်အပံ့ ရှိပြီး တပ်ဆင်ရမည့် အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ပါဝင်သည်။
- အဝတ်စင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာအအားအပိုက် သေချာစွာ ပါဝါ ပိတ်ထားပါ။
- တပ်ဆင်မှု တပ်ဆင်မှုအတွက် ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်မော်ပြချက်မှူးကို စစ်ဆေးပါ။

မှတ်ချက်- တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကိရိယာကိရိယာမှူး သုံးစွဲသူ လက်ခွဲကို ကိုက်ကာပါ။

5

ပုံစံအခြင်း

1

ကိရိယာကို စတင်ပါ

သင်သည် ကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်စေမည့် အားကောင်းနိုင်သော စကားများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကိရိယာကို စတင်ဆောင်ရွက်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။

ကတ်တပ်ဆိုမှုမှ သို့မဟုတ် IVMS-4200 သုံးစွဲသူ စေတနာရှိ တထောင့် အသံကားသွင်းစတင်ပါ။

2

အဝေးထိန်း ကိရိယာကိရိယာမှူး

မှတ်ချက်- ကိရိယာကိရိယာအတွက် ဓာတ်ချက်ပြုန် သုံးစွဲသူ လက်ခွဲကို ကိုက်ကာပါ။

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

TÜRKÇE

Şema Referansları

1

Görünüm

1

Mikrofon

2

Kamera

3

Gösterge

4

Düğme

5

Kart Okuma Alanı

6

Hoparlör

7

Terminaller

8

Hata Ayıklama Portu

9

KURCALAMA

10

Ayar Vidası

11

TF Kart Yuvası

12

Ag Arayüzü

Not:

Çizim görünümü farklı modellere göre değişiklik gösterir. Asıl çizim bakın.

Gösterge Açıklaması

Kilidini aç: Yeşil

Çağrı: Turuncu

İletişim: Beyaz

2

Terminal ve Kablolama

Not:

Kablo bağlantı açıklaması için Kullanım Kılavuzuna bakın.

3

Kurulum Aksesuarı

Not:

Kurulum aksesuarlarını boyutları için Ürün Kullanım Kılavuzuna bakın.

4

Kurulum

Başlamadan Önce

- Paketteki cihazın iyi durumda olduğundan ve tüm montaj parçalarının bulunduğuundan emin olun.
- Kurulum esnasında ilgili tüm ekipmanların kapalı olduğundan emin olun.
- Kurulum ortamı için ürün teknik özelliklerini kontrol edin.

Not:

Kurulum için şekle ve resimlere Kılavuzuna bakın.

5

Yapılandırma

1

Cihazı Etkinleştir

Cihazı kullanabilmemiz için önce güçlü bir parola ayarlayarak cihazı etkinleştirmeniz gerekir.

Web veya IVMS-4200 istemci yazılımı ile uzaktan etkinleştirin.

2

Uzaktan Yapılandırma

Not:

Yapılandırma için Ürün Kullanım Kılavuzuna bakın.

